

# NAS 221

## Vzdálený přístup – Cloud Connect™

Vzdálený přístup k souborům na NAS použitím Cloud Connect™

ASUSTOR COLLEGE



## CÍLE KURZU

V tomto kurzu se naučíte:

1. Připojit se k ASUSTOR NAS přes Internet

## PŘEDCHOZÍ ZNALOSTI

**Předchozí kurzy:**

Žádné

**Měli byste znát:**

N/A

## OBSAH

### 1. Vzdálený přístup

1.1 Připojení k NAS přes internet

1.2 Použití Cloud Connect™

1.3 Nastavení připojení pro další služby

1.4 Poznámky

# 1. Vzdálený přístup


## 1.1 Připojení k NAS přes internet

ASUSTOR poskytuje svým uživatelům jednoduché a rychlé řešení pro vzdálený přístup ke svým NAS přes internet a pro vzdálený přístup k vlastním souborům vytvořením soukromého cloudu. Můžete využít jeden ze tří způsobů, jak se vzdáleně připojit k vašemu NAS.

### a. Přímé připojení vašeho NAS k internetu



### b. Připojení vašeho NAS k routeru a následné použití ASUSTOR Cloud Connect™



### c. Připojení NAS k internetu a manuální nastavení připojení

Pro více informací si přečtete: [NAS 224 Vzdálený přístup – manuální nastavení](#)


Tato příručka popisuje, jak nastavit vzdálený přístup k NAS pomocí Cloud Connect™.

## 1.2 Použití Cloud Connect

Jedinečná funkce ASUSTOR Cloud Connect™ umožňuje nastavit NAS pro vzdálený přístup ve dvou jednoduchých krocích, a to vytvořením privátního cloudu. Před povolením funkce Cloud Connect™ se ujistěte, zda máte zaregistrovaný váš NAS, a zda máte vaše ASUSTOR ID.


### KROK 1

- ✓ Přihlašte se do administrace.
- ✓ Zvolte **[Settings]** → **[Ease of Access]**.
- ✓ Zaškrtněte políčko **[Enable Cloud Connect]** a klikněte na **[Apply]**.



### KROK 2

- ✓ Zadejte, jak chcete, aby se váš cloud jmenoval a klikněte na **[OK]**.




## KROK 3

Nyní jste připraveni připojit váš NAS k internetu. Jsou dva způsoby jak to udělat:

### a. Připojení přes myasustor web

Zadejte <http://www.myasustor.com/> do vašeho webového prohlížeče a zadajte vaše Cloud ID. Klikněte na [ping]. Po zobrazení tlačítka [Go] na něj klikněte a budete připojeni k vašemu NAS.



### b. Přímé připojení


Zadejte <http://Your Cloud ID.myasustor.com:8000/> pro připojení k vašemu NAS. Například, pokud je vaše Cloud ID "johnny", tak zadejte <http://johnny.myasustor.com:8000/>.

### 1.3 Nastavení připojení pro další služby

Cloud Connect™ zajistí vzdálené připojení pro Web server. Pokud chcete používat další služby, postupujte podle instrukcí níže.


## KROK 1

- ✓ V hlavním menu klikněte na **[Settings]**.
- ✓ Zvolte **[Ease of Access]** a klikněte na záložku **[EZ-Router]**.
- ✓ V sekci Port Forwarding klikněte na **[Add]**.



## KROK 2

- ✓ Zvolte, ke kterým službám se chcete vzdáleně připojovat přes internet.



- ✓ Pokud služba, kterou chcete použít, není v seznamu, nebo pokud chcete nastavit vlastní port, klikněte na **[Self-defined]** a vyplňte požadované informace.

**Add**

Please select the service with which you want to set up port forwarding:

☐ Built-in Service ☒ Self-defined

Service name: Port Forwarding

Protocol: All

NAS Port: 1234

Router Port: 4567

OK Cancel

### Seznam portů používaných aplikacemi ASUSTOR

| Služba                      | Port                          | Protokol |
|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| ADM Web service             | 8000, 8001                    | TCP      |
| Web service                 | 80, 443                       | TCP      |
| FTP service                 | 21                            | TCP      |
| MySQL service               | 3306                          | TCP      |
| SSH service                 | 22                            | TCP      |
| Rsync service               | 873                           | TCP      |
| iSCSI service               | 3360                          | TCP      |
| Common Unix Printing System | 631                           | TCP/UDP  |
| Download Center             | 9999, 55555                   | TCP/UDP  |
| iTunes Server               | 3689                          | TCP/UDP  |
| UPnP Media Server           | 49152                         | TCP/UDP  |
| Boxee                       | 5000, 8800, 8801, 8802, 54321 | TCP/UDP  |
| WebDAV                      | 9800, 9802                    | TCP      |

## 1.4 Poznámky

1. Seznam kompatibilních routerů naleznete na:  
<http://www.asustor.com/service/router?id=router>
2. Pokud nemůžete úspěšně nastavit vzdálené připojení, které je popsáno v tomto kurzu, přečtěte si: NAS 224 Vzdálený přístup – manuální nastavení